

ビジネスとじ太くん flex 取扱説明書

1. 製本機の設置場所

とじ太くん flex とクーリングスタンドを平らなテーブル等の上に置いてください。

2. 電源コードをコンセントに差込む

電源コードを、とじ太くん flex の背面の電源コード差込口に挿入して、電源プラグをコンセントに差し込みますとシステムがスタンバイの状態になります。電源スイッチはありません。製本カバーに挟んだ書類を加熱プレートの上に置くと、センサー感知音が短くピッと鳴り、自動的に加熱を開始します。

3. 背幅ガイドのセット及びカバー選択

付属の背幅ガイドを使用することで製本する書類の背幅が簡単にわかります。

4. 製本カバーへの書類のセット

製本する書類を正しいサイズの製本カバーにセットします。製本カバーと、はさみ込む書類の両端をそろえます。きちんとそろえることでしっかりと製本でき、またきれいな仕上がりになります。

5. 加熱プレートの上にカバーをセットする

製本カバーの背幅により、複数冊をまとめて製本することができます。製本するカバーが1冊でも複数冊でも製本方法は同じです。前面のサポート板をやさしくスライドして閉じてください。加熱プレート上で製本する書類がまっすぐになり背表紙が平らになります。

注意：前面のサポート板に過度の圧力を加えないでください。製本カバーがまっすぐになるようにやさしくサポート板を閉じてハンドルを放します。

6. 書類の製本

1冊あるいは複数冊の製本カバーがセットされると加熱プレートの加熱が始まり、製本が始まります。とじ太くん flex の前面の赤いランプがスイッチオンを示し、赤いインジケータランプが製本時間を示しています。また製本開始のブザーも鳴ります。

7. 製本完了

加熱終了後にブザーが鳴り赤いランプが点滅します。製本カバーを取り出しクーリングスタンドに立てかけて置いてください。約1～2分間そのままにし、完全に冷めてからお使いください。製本カバーを取り出すと加熱プレートのスイッチが自動的に切れます。

注意：製本カバーの加熱されていた背の部分が室温に戻ればしっかりと製本完了です。

厚い製本カバーは薄い製本カバーより冷めるのに時間がかかります。

追加機能 --- “特殊な用紙を製本する為の加熱時間の延長”

一般的なコピー用紙などを製本する場合には加熱時間の延長は必要ありませんが、製本する用紙が特殊な場合(コーティング用紙(片面)、重量のある用紙、つやのある用紙など)には手動で加熱時間の延長ができ、製本時間を約 20 秒長くしてしっかりと製本できます。

作動方法 : 加熱プレート上で製本カバーを上げ下げすると、ピッピッというブザー音が 3 回鳴り、製本カバーを置くと赤いインジケータランプが 6 メモリまで点灯します。これで加熱時間が約 20 秒延長されます。

※ 通常の製本では 4 メモリまで点灯します。

解除方法 : カバーの上げ下げを連続して行うか、5 分間待つと、とじ太くん flex は自動的に通常の状態に戻ります。

<ご使用上の注意>

- ◎ 分解しないでください。
- ◎ 屋内での使用に限ります。
- ◎ 水をかけないでください。故障の原因となります。
- ◎ ご使用になる室内の適温は 10℃～40℃です。コンセントの近くで平らなテーブルの上に置いてご使用ください。
- ◎ 紙などを本体の下に置かないでください。
- ◎ 電源コードを抜いて電源オフになります。他に電源スイッチはありません。
- ◎ 製本中及び製本完了後 約 15 分間は加熱プレートが高温になりますのでさわらないでください。

※電源コードがコンセントに差し込まれている状態はスタンバイ状態です。加熱プレート上に製本目的のカバー以外の物が乗っても、センサーが感知しますと加熱がスタートしますのでご注意ください。

使用しない時には、電源コードをコンセントから抜いた状態で保管してください。

仕様 : 100V、50/60Hz、700W (最大消費電力)

保証書

品名	ビジネスとじ太くん flex	パッケージ No.	
保障期間	1年間	年	月 日から 年 月 日まで
お客様	会社名(またはご氏名)		様
	ご住所 〒		
	業種		
	TEL ()		
販売特約店			

- この製品は厳密なる品質管理及び試験、検査を経てお届けしたものです。
- お客様の正常なご使用状態で万が一故障が生じた場合には、裏面の記載の内容に従いお買い上げの販売店が修理を承ります。
- 修理はお買い上げの販売店に必ずこの保証書を提示の上、ご依頼ください。
- この保証書は再発行いたしません。お買い上げ伝票等とともに大切に保管してください。

保証内容

1. 保証期間内(お買い上げから1年間)に正常な使用状態で万が一故障した場合には無料で修理いたします。
2. 次のような場合には保証期間内であっても実費にて修理を承ります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災または天災地変その他これに類する災害による故障及び損傷。
 - ④特殊環境(例えば極度の湿気、高温、屋外での雨ざらし、薬品のガス、塵埃など設計上保証が不可能な環境)下での故障。
 - ⑤保証書のご提示がない場合。
 - ⑥保証書への所定事項が未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is Valid Only in Japan.)

JIC
SINCE 1973

株式会社 **ジャパン・インターナショナル・コマース**

〒150-0045 東京都渋谷区神泉町 21-3 渋谷 YTビル 02 5階

TEL: 03-5790-2345 FAX: 03-5790-2346

E-mail: bm@jicworld.co.jp URL: <http://www.jicworld.co.jp>