


ブランド	商品名
	<b>ソニックスクラバー電動シューズブラシ(電池なし)</b>

■セールスポイント

- 1.ラクラク靴洗い！**毎分8,000回**の**高速反復回転**で力を入れずに汚れを除去します
- 2.**防水仕様**なので、洗剤と水を使いながら洗えて**時間短縮**！
- 3.**電池を含めても約200g**、**ハンディタイプ**でどこでも使えます



外側・底部用ブラシを使えば、硬めのブラシでこびり付いた汚れもパワフルにしっかりと落とすことができます

①



②



外側・底部用ブラシ  
(中硬質ブラシ)

2種類のブラシで、効率的に洗うことができます



内側用ソフトブラシ  
(軟質ブラシ)



内側用ソフトブラシは洗いがらい靴の内側先端部までしっかり届き、つま先の汚れまでスッキリ

内側イメージ図

ブラシに角度がついているので靴のすみずみまで届きます



電源：単三電池4本(別売)

**スニーカー、スポーツシューズ、上履き等の面倒な靴洗いならお任せください！**

1	ゴシゴシカを入れて擦らなくても汚れがすっきり落とせます。毎分8,000回の反復回転するブラシを汚れた部分にあてるだけ。
2	防水仕様なので、洗剤と合わせた水洗いで効果倍増！2度洗いなどの手間も省くことができます。
3	電池(単三電池4本※別売)を含めて約200gの軽量ハンディタイプ。重くて疲れるということもありません。
4	2種類のブラシが、内側の汚れから外側ソール部分の泥のこびりつきまで簡単にきれいに落とします。

商品名・品番・JAN	価格	セット内容	プリスターパッケージ	カートン(各6個入り)
①電動シューズブラシ NXSS-JP 4905382500772	¥2,500 + 税	本体、内側用ソフトブラシ 外側・底部用ブラシ、ストラップ 取扱説明書	幅15×奥行4.3×高さ32.6cm 重さ 231g	幅27×奥行18×高さ34.5cm 重さ 1,686g
②替えブラシセット SBH-JP 4905382500482	¥1,600 + 税	内側用ソフトブラシ 外側・底部用ブラシ	幅15×奥行3×高さ22cm 重さ 103g	幅23×奥行17×高さ26.5cm 重さ 920g
各部スペック	サイズ	重量	材質	企画国 生産国
本体	幅4×奥行3×高さ18cm	92g	本体:ABS ゴム部:TPE	日本 中国
内側用ソフトブラシ	直径3×高さ12cm	30g	ヘッド:ABS 台座:POM ブラシ:ナイロン	
外側・底部用ブラシ	直径3.1×高さ8.3cm	23g	ヘッド:ABS 台座:POM ブラシ:ナイロン	



発売元: 株式会社ジャパンインターナショナルコーマース  
〒150-0045 東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 5階  
TEL: 03-5790-2345 Fax: 03-5790-2346  
e-mail: info@jicworld.co.jp URL: http://www.jicworld.co.jp/

※製品改良のため予告なく仕様・価格の変更を行うことがあります。画像は実物と色・仕様が異なる場合がございます。